

# DENON

## DBT-1713UD

通用音频/视频播放器

# 开始使用

# 欢迎

感谢您选择DENON播放器。  
本指南逐步指导您设置播放器。


## 如果您有设置问题：

如果您需要额外的帮助来解决问题，请联系您所在地区的  
DENON客户服务。





请参阅包装盒中的地址表。

# 开始之前

## 包装盒中物品清单

		
遥控器	电池	HDMI 电缆
		
播放器		电源线
		
安全说明	维修站列表	开始使用
		
		操作说明书

## 设置需要的物品

	
TV	HDMI 电缆
	
接收器	以太网电缆




请注意，本手册中的插图示意图，可能与实物有差异。

# 设置步骤


设置过程有五个步骤。

- 1** 在遥控器中安装电池
- 2** 将播放器连接到您的设备
- 3** 接通电源
- 4** 插入光盘，开始播放
- 5** 播放网络音频或视频，如媒体服务器

## 1 在遥控器中安装电池




## 2 将播放器连接到您的设备




### 3 接通电源


#### ① 打开播放器。




#### ② 打开接收机。 在您的接收器上选择适当的HDMI输入。



#### ③ 打开TV。 在您的接收器上选择适当的HDMI输入。




# 4 插入光盘，开始播放




# 5 播放网络音频或视频，如媒体服务器

## ① 网络连接



## ② 播放






# 操作说明书

附带的CD-ROM包含播放器手册的完整Adobe PDF版本。  
有关播放器的设置和操作及其功能的更多细节，请参考本手册。

**注**

无法使用此播放器查看附带的CD-ROM的内容。

## 1 将光盘插入到您的PC。



## 2 按照屏幕指示操作或双击PDF文件。

