


显示屏



① 播放模式指示

- ▶ :播放中
- || :暂停或逐帧播放中
- PROG :编程播放中
- RAND :随机播放中
- C1 A-B :重复播放中

② 信息显示屏

③ 音频声道指示

- 2CH :双声道播放
- MULTI :多声道播放

④ HDMI输出指示

⑤ 时间模式指示

- TOTAL :Super Audio CD和CD的总播放时间
- SING :标题/章节/曲目/文件的已播放时间
- REM :标题/章节/曲目/文件的剩余播放时间

⑥ 分组/标题/曲目/章节指示

⑦ 媒体指示

- BD :BD
- DVD :DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW
- DVD AUDIO :DVD-Audio
- SUPER AUDIO CD :Super Audio CD
- CD :CD
- USB :USB存储设备
- NET :网络